


Installationshandbuch / Benutzerhandbuch

Zeitschaltuhr von Orbit®




MODELLE 57114, 57161, 57162, 57242, 91046, 91054, 94126

Schwache oder fehlerhafte Batterien können ein Löschen der Zeit und des Datums nach einem Netzausfall verursachen.

Einstellung von Uhrzeit und Datum

Falls Sie die Zeitschaltuhr zum ersten Mal programmieren, sollten Sie die kleine versenkte Taste **reset** drücken. Das Drücken der **reset** -Taste beeinträchtigt nicht das werkseitig eingestellte Sicherungsprogramm [siehe



- Drehen Sie die Wählscheibe auf die Stellung TIME/DATE (UHRZEIT/DATUM) position [siehe Abbildung 3].
- Auf der Anzeige erscheint 00:00, und drei Pfeile zeigen auf das Jahr, den
- Monat und den Tag.

 Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die korrekte Uhrzeit einzugeben. Nachdem Sie die korrekte Uhrzeit eingegeben haben, drücken Sie auf die Taste **enter (eingabetaste)**, um die Zeit zu speichern. Für einen schnelleren Vor- oder Rücklauf halten Sie entweder die + oder die - Taste niedergedrückt, bis die Anzeige in den Schnellvorlaufmodus übergeht. Beim Programmieren erscheint ein blinkender Cursor unter dem Pfeil für das Jahr, den Monat und das Datum [siehe Abb. 3].

 Stellen Sie das Jahr mit Hilfe der + und – Tasten ein und drücken Sie dann
- die **EINGABETASTE**.
- Stellen Sie den Monat mit Hilfe der + und Tasten ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE.
- Stellen Sie das Datum mit Hilfe der + und Tasten ein und drücken Sie dann die EINGABETASTE.




Abb. 3: LCD-Anzeige mit umliegenden Informationen

Achtung: Wird kein Bewässerungsplan in die Zeitschaltuhr eingegeben, so wird das werkseitig eingestellt Sicherungsprogramm an jeder Station jeden Tag für 10

Zur Vermeidung einer versehentlichen Aktivierung der Ventile drehen Sie das Wählrad auf **0FF** oder geben Sie einen Bewässerungsplan ein

Festlegen eines Bewässerungsplans.

Um sich zu vergegenwärtigen, wie Sie die Zeitschaltuhr am besten programmieren, ist es sinnvoll, vorab einen schriftlichen Bewässerungsplan zu erstellen. Dies unterstützt Sie beim Festlegen der Tage, und Zeiten, an denen Sie wässern möchten.

Zuweisen von Bewässerungsintervallen für Programm B

Programm B wird eingesetzt, um in bestimmten Intervallen zwischen den Tagen zu wässern (1 bis 28), oder an geraden und ungeraden Kalendertagen. Die Zeitschaltuhr verfügt über eine Schaltjahrangleichung und stellt somit sicher, dass an geraden und ungeraden Tagen bis zum Jahr 2100 korrekt gewässert wird.

■ Drehen Sie das Wählrad auf **WATERING INTERVAL** (Bewässerungsintervall). Der Cursor blinkt an der linken Seite des Wortes INTERVAL [siehe Abbildung 7].




ABBILDUNG 7: LCD-Anzeige mit Bewässerungsintervall

- Drücken und halten Sie die Taste + oder zur Auswahl der Anzahl von Tagen zwischen dem Bewässern. Beispiel: Falls Sie einmal alle 10 Tage
- wässern möchten, stellen sie das Intervall auf 10 ein.

■ Drücken Sie ENTER zum Aktivieren der Bewässerung. Hinweis:Wird am heutigen Tage ein Intervall von "3" eingegeben, aktiviert die Zeitschaltuhr die erste Berieselung heute und danach wieder an jedem dritten

- Zur Auswahl gerader und ungerader Tage, drücken Sie NEXT. Der Cursor wechselt entweder auf die Einstellung gerade oder ungerade; drücken Sie anschließend ENTER.
- Zum Überspringen eines Bewässerungsplans, drücken Sie die Taste NEXT (WEITER). Zum Eingeben eines neuen Plans, drücken Sie NEXT.

Kontrollieren und Ändern des Programms Mit der Orbit Zeitschaltuhr können Sie auf einfache Weise einen kompletten Bewässerungsplan überarbeiten.

Wenn Sie beispielsweise in Programm A die Bewässerungsstartzeiten ändern möchten, stellen Sie den Drehregler einfach in Position **CYCLE START TIMES** (Startzeit des Programmlaufs) für Programm A und ändern Sie die eingegebenen Zeiten. Mit der Taste NEXT können Sie durch den gesamten Plan "durchlausen" ohne befürchten zu müssen, das Programm zu beschädigen. Möchten Sie die Startzeiten, Bewässerungstage oder intervalle ändern, dann befolgen Sie einfach die Anweisungen zur Programmånderung. Nach dem Kontrollieren oder Ändern eines Bewässerungsplans sollten Sie daran denken, das Wählrad zurück auf

Bereit für automatischen Betrieb

Nach Beendigung der Programmierung, stellen Sie das Wählrad auf **AUTO** [siehe Abbildung 8]. Die Zeitschaltuhr ist nun vollständig programmiert und bereit für den Einsatz im automatischen Modus. Im Automatikmodus werden die Programme beginnend von Programm A in ihrer Reihenfolge abgearbeitet.





<u>Einleitung</u>

Danke, dass Sie sich für ein Orbit® Steuergerät entschieden haben. Die Konstrukteure von Orbit® haben die Einfachheit mechanischer Schalter mit der Exaktheit digitaler Elektronik kombiniert, um Ihnen eine Zeitschaltuhr zu bieten, die leicht zu programmieren und äußerst vielseitig ist. Die Orbit® Zeitschaltuhr ist leicht zu bedienen und flexibel; es ermöglicht Ihnen die vollautomatische, halbautomatische oder manuelle Bewässerung - je nach Ihren individuellen Bedürfnissen

Lesen Sie vor der ersten Programmierung der Zeitschaltuhr dieses Handbuch sorgfältig durch. Einige der Vorzüge in der Konstruktion sind:

Einfachheit auf einen Blick

Durch Einstellung der Wählscheibe auf eine von neun Positionen wird die Programmierung überprüft oder Änderungen vorgenommen

Bequem programmierbar

Der Einsatz von zwei RL6 (AA)-Alkalibatterien ermöglicht es Ihnen, die Zeitschaltuhr vor der Installation an ihrem permanenten Standort zu

Zur Kurzschlusssicherung wird eine Sicherung des Typs 0,75 A träge verwendet. Verwenden Sie als Ersatz eine WaterMaster 0.75-A-Sicherung oder ein baugleiches anderes Fabrikat.

Lexan Abdeckungen in verschiedenen Sprachen Erhältlich in Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch.




ABBILDUNG 1: Bedienelemente der Zeitschaltuhr.

1. Digitalanzeige

Auf einer großen LCD-Anzeige (Flüssigkristallanzeige) werden die Uhrzeit und zahlreiche Programmeinstellungen angezeigt. Die Anzeige ist vollständig interaktiv

und spricht auf alle Bedienelemente

2. Programmiertasten Die Zeitschaltuhr verfügt über sieben

Tasten für die Programmierung. In Verbindung mit dem Drehregler, können über die Tasten die Uhrzeit. Bewässerungsdauer, bestimmte Tage zur Bewässerung, Startzeiten und weitere Funktionen eingegeben werden.

3. Wählscheibe

eibe können Sie auf einfache Art und Weise herausfinden welche Funktion augenblicklich ausgewählt ist und/oder in welchem Modus die Zeitschaltuhr gerade arbeitet.

4. Rückstelltaste

werden kann. Programm-A

Programm-B

Startzeit-Stapelung

Zeiteinstellungen zu "stapeln".

auf vielerlei Weise übergehen.

der entsprechenden Bewässerungsdauer.

Manueller und halbautomatischer Modus

Mit der Rückstelltaste können Sie Zeit, Datum und benutzerdefinierte Programme zurücksetzen. Das werkseitig eingestellte Sicherungsprogramm wird jedoch nicht entfernt. Zum Vermeiden des unbeabsichtigten Löschens, ist die Taste in die Bedientafel versenkt und kann nur mit einem kleinen spitzen Gegenstand gedrückt werden, wie beispielsweise die Spitze eines Kugelschreibers etc.

Besondere Programmierfunktionen

Zwei Bewässerungsprogramme—ZusammenfassungMit der Zeitschaltuhr haben Sie die Möglichkeit eines oder beide dieser

unabhängigen Programme einzusetzen. Bedenken Sie, dass jede Station unabhängig entweder auf Programm A oder B oder auf A und B eingestellt

In diesem Zeitplan ist es möglich einzelne Stationen auszuwählen, die an bestimmten Wochentagen oder jeden zweiten Tag wässern. Programm A wiederholt sich in aufeinanderfolgenden Wochen fortwährend

Bietet zwei Möglichkeiten: Eine für das Bewässern an geraden oder ungeraden

Tagen oder für Intervalle von jedem bis zu jedem 28. Tag. Diese Funktion

wurde entworfen, um den Anforderungen und Einschränkungen lokaler Verordnungen nachzukommen und um Wasser zu sparen. Die Zeitschltuhr

berechnet jeden Monat automatisch gerade und ungerade Tage (über das

Datum) und bezieht auch Schaltjahre bis zum Jahr 2100 mit in die Berechnung ein, um eine korrekte alternierende Bewässerung zu

Die Zeitschaltuhr verfügt auch über die Technologie, überschneidende

Falls Sie zwei oder mehr Startzeiten eingeben, die sich überschneiden (im gleichen oder in unterschiedlichen Programmen), aktiviert die Zeitschaltuhr

nicht zwei Stationen gleichzeitig. Statt dessen aktiviert die Zeitschaltuhr die

erste Station und anschließend, nach Beendigung der Bewässerung der ersten Station, die nachfolgenden Station(en) in der eingegebenen Reihenfolge, nach

Die Zeitschaltuhr stapelt Bewässerungszeiten NICHT auf den nachfolgenden Kalendertag. Dadurch wird verhindert, daß die Zeitschaltuhr beim Bewässern

Programmierung

Die Zeitschaltuhr verfügt über zwei Programme, die Sie einstellen können, um die Steuerung einer Vielzahl von Bewässerungsplänen zu ermöglichen. Ie nach Ihren Anforderungen können Sie eines oder beide Programme

Geben Sie den Bewässerungsplan in beliebiger Reihenfolge ein

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Bewässerungsplan in beliebiger Reihenfolge einzugeben. Diese Funktion erleichtert die Übersicht und Überarbeitung der Programme. Sie können jederzeit Ihre Eingaben ändern, ob sofort bei der Eingabe des ersten Plans oder auch nach Jahren.

Startzeiten für Programm A oder B

Hinweis: Ein Einschaltzeitpunkt ist die Uhrzeit, an der das Programm mit der Bewässerung an der ersten Station beginnt und alle anderen Stationen im Programm folgen anschließend der Reihe nach. Es gibt keine separaten Einschaltzeitpunkte für jede Station. Einschaltzeitpunkte entsprechen nicht den einzelnen Stationen sondern den Programmen (A oder B). Geben Sie mehr als eine Startzeit ein, wird über alle Stationen in dem angegebenen Programm erneut bewässert (in der entsprechenden Reihenfolge).

Die Einstellung der Zyklusstartzeit ist bei beiden Programmen dieselbe.

- Drehen Sie das Wählrad auf die Stellung **cycle start times** (Startzeit des Programmlaufs) in dem Programm, das Sie einstellen möchten. Auf der Anzeige erscheint ein A oder B, je nach dem Programm, das Sie gewählt haben. Auf der Anzeige erscheint — :— an Position CYCLE START 1 [siehe Abbildung 4]. und ein blinkender Cursor
- Stellen Sie die gewünschte Startzeit 1 ein, indem Sie die Tasten + oder – verwenden; bestätigen Sie anschließend mit ENTER. Auf der Anzeige erscheint der Ausdruck START 2. Wiederholen Sie zur Einstellung zusätzlicher Startzeiten den Arbeitsschritt (Einstellung mit + und – und Bestätigung mit ENTER. Denken Sie daran: Jede Startzeit aktiviert alle Stationen, die im entsprechenden Programm zur Bewässerung eingestellt sind. Es gibt keine separaten Einschaltzeitpunkte für jede Station. Einschaltzeitpunkte entsprechen nicht den einzelnen Stationen.
- Pro Programm können Sie bis zu vier Startzeiten eingeben (A oder B)




Abb. 4: LCD-Anzeige mit Startzeit

Bewässerungsdauer für Programm A oder B Hinweis: In beiden Programmen müssen die Bewässerungszeiten eingegeben

 \blacksquare Drehen Sie das Wählrad auf **ZONE DURATION** (Bereichsdauer) im Programm A

oder B. Auf der Anzeige erscheint, welches Programm Sie gewählt haben("A" oder "B") und der - - Cursor, der bei Station "1" blinkt [siehe Abbildung 5].



ABBILDUNG 5: Stationsdauer in Programm A

- Sie können die Bewässerungsdauer von 1 bis 99 Minuten einstellen. Drücken und halten Sie die Taste "+", um die Minutenanzahl zu erhöhen oder verwenden Sie die Taste "-",um sie zu verringern; drücken Sie anschließend ENTER. Nach der Eingabe der Minuten erscheint "A" oder "B" über Station 1 und der Cursor wechselt zu Station 2 und beginnt zu blinken.
- Wiederholen Sie diese Arbeitsschritte zur Einstellung der Bewässerungsdauer für alle Bereiche in diesem Programm
- Zum Überspringen einer Station, drücken Sie die Taste NEXT (WEITER). ■ Zum Löschen einer zuvor programmierten Bewässerungsdauer, drücken
- Sie die Taste CLEAR (LÖSCHEN).

Zuweisen von Bewässerungstagen für Programm A

Drehen Sie das Wählrad in Programm A auf **DAY OF WEEK** (Wochentag). Auf der Anzeige erscheint. ein "A" und der Cursor blinkt unter dem entsprechenden Wochentag Montag, Dienstag, Mittwoch, etc. [siehe Abbildung 6].




ABBILDUNG 6: LCD-Anzeige mit Bewässerungstagen

- Drücken Sie ENTER zum Aktivieren der Bewässerung am Montag. Ein Pfeil erscheint unter M und der Cursor wechselt zu Dienstag ("T"); drücken Sie ENTER zum Aktivieren der Bewässerung an diesem Tag. Wiederholen Sie diese Schritte für alle Wochentage

 Zum Überspringen eines Tages, drücken Sie die Taste NEXT (WEITER).
- Zum Löschen eines vorher programmierten Tages, drücken Sie die Taste
- Möchten Sie nur jeden zweiten Tag wässern, so drücken Sie auf **NEXT** damit
- der Cursor auf "2nd" wechselt und drücken Sie anschließend ENTER. **Hinweis**: Wenn Sie die Bewässerungsmöglichkeiten für jeden 2. Tag wählen, können Sie keine Wochentage mehr als Bewässerungstage einstellen



Halbautomatische u. manuelle Betätigung

Das Orbit Steuergerät hat die Fähigkeit, das automatische Programm außer Kraft zu setzen, ohne das voreingestellte Programm zu beeinträchtigen.

Einsatz des halbautomatischen Modus

(Alle Stationszyklen einmal, Programme A und B)

- Drehen Sie das Wählrad auf AUTO, drücken Sie anschließend die Taste MANUAL (MANUELL). Auf der Anzeige erscheint "AB", "MANUAL", und "ALL" blinkt [siehe Abbildung 9]. Dies gibt an, dass alle Stationen in den ihnen zugewiesenen Bewässerungsdauern nacheinander halbautomatisch wässern.
- Zur Aktivierung der zugewiesenen Bewässerungsdauern in den Programmen A und B an jeder Station, drücken Sie ENTER.



ABBILDUNG 9: Halbautomatische Bewässerung an den A und B zugewiesenen Stationen

Hinweis: Die der Station 1 zugewiesenen Bewässerungsdauern in Programm A werden zuerst aktiviert, anschließend wechselt Station 1 zum in Programm B hinüber, bevor zur nächsten Station übergegangen wird. Nur die Stationen, denen eine Bewässerungsdauer zugewiesen wurde, setzen den manuellen oder halbautomatischen Modus [siehe Abbildung 10] ein.





ABBILDUNG 10: Halbautomatische Bewässerung, für die Programme A und B eingestellt, für alle Stationen

 $(Alle\ Stationszyklen\ einmal\ durchlaufen,\ nur\ in\ Programm\ A)$

- Zum Aktivieren der Stationen, denen nur, Bewässerungsdauern in Programm A zugewiesen sind, drücken Sie MANUAL und anschließend NEXT Dadurch werden die Stationen aktiviert, denen nur Bewässerungsdauern in Programm A zugewiesen sind. Zum Ersteinstellen dieses halbautomatischen Bewässerungsmodus, drücken Sie ENTER [siehe Abbildung 11]. (Alle Stationszyklen einmal durchlaufen, nur in Programm B)
- Zum Aktivieren der Stationen, denen nur, Bewässerungsdauern in

Programm B zugewiesen sind, drücken Sie MANUAL und drücken Sie anschließend NEXT. Dadurch werden nur die Stationen aktiviert, denen nur Bewässerungsdauern in Programm B zugewiesen sind. Zum Ersteinstellen dieses halbautomatischen Bewässerungsmodus, drücken





ABBILDUNG 11: Manuelle Bewässerung in Programm A oder B

Einsatz des manuellen Betriebs

Der manuelle Modus gestattet Ihnen die Einstellung der Bewässerungsdauer an allen Stationen von $1\ \mathrm{bis}\ 99\ \mathrm{Minuten}$ ■ Drehen Sie das Wählrad auf AUTO.

■ Drücken Sie die Taste MANUAL. Drücken Sie anschließend dreimal die Taste F NEXT. Auf der Anzeige erscheint ein blinkender Cursor an Station 1 zusammen mit - - MINS [siehe Abbildung 12].




ABBILDUNG 12: LCD-Anzeige mit manuellem Betrieb

- Zum Einstellen der Minutenanzahl der Bewässerungsdauer drücken und halten Sie die Taste + um die Minutenanzahl zu erhöhen. Verwenden Sie die Taste-, um die Minutenanzahl zu verringern. Zum Beginnen der Bewässerung, **ENTER** drücken.
- Zum Überspringen einer Station drücken Sie **NEXT** bis der Cursor über der Station blinkt, die Sie programmieren möchten. Beispiel: Zum Einstellen der Station 3 auf eine Dauer von fünf Minuten, drücken Sie ${\bf MANUAL}$ anschließend drücken Sie ${\bf NEXT}$ fünf Mal, zur Auswahl des manuellen Modus und wechseln auf Bewässerung an Station 3; mit Hilfe der Tasten "+" oder "-" stellen Sie die manuelle Bewässerungsdauer auf fünf Minuten ein; anschließend drücken Sie ENTER [siehe Abbildung 13].

Abschnitt

Erste Schritte

gegen die Folge von geraden oder ungeraden Tagen verstößt.

Die Zeitschaltuhr bietet Ihnen eine Reihe von Möglichkeiten für den manuellen oder halbautomatischen Betrieb für eine maximale Flexibilität beim Bewässern. Sie können die automatische Programmierung der Zeitschaltuhr

Die Zeitschaltuhr kann in wenigen Arbeitsschritten programmiert werden. Vor dem Beginn der Programmierung müssen Sie die Batterien einbauen, die Uhrzeit und das Datum einstellen und einen Bewässerungsplan erstellen.

Die Zeitschaltuhr benötigt zwei RL6 (AA) Batterien, zum Speichern der Zeit, des Datums und der Programme im Fall eines Netzausfalls. Bei richtiger Installation liefern Batterien genügend Spannung für nahezu drei Jahre.

• Nehmen Sie den Deckel des Gehäuses ab.

■ Legen Sie zwei RL6 (AA)-Alkalibatterien im Batteriefach ein. Verschließen Sie den Gehäusedeckel wieder.

Einlegen der Batterien





ABBILDUNG 13: Manuelle Bewässerung Station 3 für eine Dauer von fünf Minuten Hinweis: Wenn Sie nicht innerhalb von 60 Sekunden nach Drücken der Manuell-

Taste eine Auswahl vornehmen, wird auf der Anzeige die Uhrzeit angegeben.
■ Zum Anhalten oder Abbrechen der halbautomatischen oder manuellen Bewässerung, drücken Sie einmal die Taste CLEAR. Die Zeitschaltuhr kehrt zum ursprünglichen, automatischen Bewässerungsplan zurück.

Verwendung des benutzerdefinierten Regenverzögerungmodus

Die Taste für den Regenverzögerungsmodus (RAIN DELAY) dient zum Aussetzen der automatischen Bewässerung für 24, 48 oder 72 Stunden.

- Drücken Sie mit dem Wählrad in Position AUTO, einmal die Taste RAIN DELAY und anschließend ENTER. Die Zeitschaltuhr erzwingt eine 24stündige Unterbrechung aller geplanten Bewässerungen. Nach 24 Stunden kehrt die
- Zeitschaltuhr automatisch zum ursprünglichen Bewässerungsplan zurück.

 Um die Regenverzögerung auf 48 oder 72 Stunden zu verlängern, drücken Sie einfach die Regenverzögerungstaste noch einmal, bis die gewünschte
- Verzögerung angezeigt wird. Drücken Sie dann ENTER. ■ Der Regenverzögerungsmodus wird durch Drücken der Löschtaste CLEAR widerrufen [Siehe Abb. 14].
- Hinweis: Solange die Zeitschaltuhr sich im Regenverzögerungsmodus befindet, wird abwechselnd die verbleibende Zeit in Stunden angezeigt (Countdown) und das aktuelle Datum und die Uhrzeit. Befindet sich die Zeitschaltuhr im Regenverzögerungsmodus wird keine andere Eingabe außer durch die Taste **CLEAR** akzeptiert.



ABBILDUNG 14: LCD-Anzeige mit Regenverzögerung

Vollständige Systemabschaltung Zum vollståndigen Abschalten des Systems drehen Sie das Wählrad auf **OFF** Die Zeitschaltuhr bleibt programmiert, bewässert jedoch nicht. angeschlossen. Die Massekabel aller anderen Ventile können zu einem Massekabel zur Zeitschaltuhr zusammengeschlossen werden. Das andere Kabel wird an dem entsprechenden Stationskabel angeschlossen, das dieses Ventil steuert [siehe Abbildung 17].

- Alle Kabel sollten mit Kabelmuttern, Lötzinn und/oder Vinylband zusammengeschlossen werden. Einen zusätzlichen Schutz für eine wasserdichte Verbindungen erhalten Sie durch einen WaterMaster Kabelverbinder.
- Um elektrische Gefahren zu vermeiden, darf an jeder Station nur ein Ventil angeschlossen werden.
- Der Ausgangswer ist 24 Volt AC wenn weniger als 0.240 Amps. Benutzen sie nicht Magnetspulen, die diese Werte uebersteigen

Anschluss der Ventilkabel an der Zeitschaltuhr

- Nehmen Sie den Deckel des Anschlussstellenfachs ab.
- Ziehen Sie 1/4" (6 mm) der Kunststoffisolierung an jedem Kabelende ab. ■ Legen Sie fest, welches Ventil Sie an welcher Station anschließen möchten. Schließen Sie jedes Ventilkabel an seine Stationsklemme an (mit 1-6 gekennzeichnet), indem Sie das blanke Kabelende vollständig in die Klemme stecken.
- Gegebenenfalls müssen Sie die Klemme öffnen, um das Kabel anzuschließen oder entfernen zu können. Dazu drehen Sie die Schraube mit einem Kreuz-Schraubendreher, bis das Kabel gesichert ist [siehe Abbildung 18].




Abb. 18: Anschluss der Ventilkabel

Schließen Sie das Massekabel am Anschluss mit der Markierung com an [siehe Abb. 18]. Hilfe

Zulassungen

Warenzeichenhinweis

Irrigation Products, Inc.

1-800-488-6156 1-801-299-5555

und CE®

beschrieben

Garantie

Bevor Sie dieses Steuergerät zum Händler zurückbringen,

setzen Sie sich bitte mit dem Technischen Kundendienst

Die Zeitschaltuhr ist gemäß UL-1951 (Modelle für den

entsprechenden internationalen Modelle sind gemäß CETL®

WaterMaster¶st ein eingetragenes Warenzeichen von Orbit®

Die Angaben in diesem Handbuch sind vor allem für Benutzer

in die Zeitschaltuhr einprogrammieren. Dieses Produkt ist für

bestimmt, die einen Bewässerungsplan erstellen und diesen Plan

den Gebrauch als automatisches Steuergerät für die Aktivierung

von 24 VAC-Bewässerungs-Ventilen gedacht, wie im Handbuch

WaterMaster® von Orbit® Begrenzte Vier-Jahres-

Die Orbit® Irrigation Products, Inc. gewährleistet Ihren

Material- und Fertigungsfehler aufweisen. Defekte Teile

dass die Produkte der WaterMaster®-Reihe keinerlei

oder Teile, die unter normalen Betriebsumständen

Kunden für einen Zeitraum von vier Jahren ab Kaufdatum,

innerhalb dieses Zeitraums einen defekt aufweisen werden

behält sich das Recht vor, das defekte Teil vor dem Ersetzen zu überprüfen. Orbit® Irrigation Products, Inc. haftet nicht

für Folgekosten oder Kosten anderer Art bzw. Schäden, die

Haftung der Orbit® Irrigation Products, Inc. beschränkt sich

zurück.

Um Ihre Garantie in Anspruch zu

Gerät zusammen mit einer Kopie

Ihrer Quittung an Ihren Händler

Orbit®Irrigation Products Inc.

North Salt Lake, Utah 84054

nehmen, geben Sie bitte das

durch ein schadhaftes Produkt verursacht wurden. Die

im Bereich dieser Gewährleistung ausschließlich auf den Austausch oder die Instandsetzung defekter Teile.

gegen Unterbreitung eines Kaufnachweises (Kassenbon)

kostenlos erneuert. Die Orbit® Irrigation Products, Inc.

von Orbit®unter der Nummer: +800-488-6156

Innenbereich) geprüft und ETL®-konform Die

(gebührenfrei innerhalb der USA) in Verbindung

Hinweis: An jeder Klemme kann nur ein Kabel angeschlossen werden. Werden mehr als zwei Massekabel in Ihrem System eingesetzt, spleißen Sie mehrere zusammen, so dass nur eines in die COM-Klemme eingeführt wird. Schützen Sie die Spleißstellen mit einer Kabelhülse

Information für die Einstellungen in

Australien **Transformator:**

600 mA 24 VAC Ausgang:: 50 Hz Eingang: 240 VAC 50 Hz Controller-Ausgang:



Innen installierte Zeitschaltuhren

Installation des Controllers in 4 einfachen Schritten-

- Wahl des Installationsorts
 Anbringen der Zeitschaltuhr
- 3. Anschluss des Transformators 4. Anschluss der Ventilkabel an der Zeitschaltuhr

1. Wahl des Installationsorts

 Auswahl eines Einbauorts in der Nähe einer Standard-Steckdose Verwenden Sie keine Steckdosen mit Netzschalter.

- Die Zeitschaltuhr sollte nicht den Witterungsbedingungen ausgesetzt werden und unter Temperaturen von 14° bzw. über 113° F betrieben werden (-10 bis 45 Grad Celsius). Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Für den Einsatz unter "normalen Verschmutzungsbedingungen"
- Die Montage erfolgt am besten in einer Garage oder in einem geschützten Bereich. Die Zeitschaltuhr sollte nicht außen angebracht werden.

2. Anbringen der Zeitschaltuhr

- Schrauben Sie eine Schraube der Größe 8 in Augenhöhe ein und lassen Sie den Schraubenkopf ca. 3 mm (1/8 Zoll) aus der Wand vorstehen. Verwenden Sie im Wandputz oder Mauerwerk gegebenenfalls Auszugsverankerungen.
- Schieben Sie die schlüssellochartige Öffnung an der Rückseite der Zeitschaltuhr über die vorstehende Schraube
- Schrauben Sie je eine Schraube der Größe 8 durch die beiden Öffnungen unten am Kasten in die Wand. [siehe Abbildung 15].




ABBILDUNG 15: Montage einer Zeitschaltuhr im Innenbereich

Anschluss des Transformators

■ Gegebenenfalls müssen Sie die Klemme öffnen, um das Kabel

Schließen Sie den Transformator an.

Vorsicht: Schließen Sie nie zwei oder mehr Controller am gleichen

Abbildung 16].

Transformator an.

Vorkehrungen:

installiert werden

Schieben Sie die Abdeckung wieder auf.

• Kinder sollten nicht mit der Zeitschaltuhr spielen.

■ Suchen Sie mit abgenommener Verkabelungsklemmenabdeckung die beiden Klemmenöffnungen mit der Bezeichnung "24 VAC." Stellen Sie sicher, dass der Transformator nicht am Netz angeschlossen ist. Führen Sie eines der beiden Stromkabel vom Transformator in jede der Klemmen. Es ist egal, welche Leitung an welcher Klemme angeschlossen wird.

anzuschließen oder entfernen zu können. Dazu drehen Sie die Schraube mit einem Kreuz-Schraubendreher, bis das Kabel gesichert ist [siehe

ABBILDUNG 16: Anschluss des Transformators

Die Zeitshcltuhr muss aus der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen

SONSTIGE QUALITÄTSPRODUKTE UND ZUBEHÖR

Automatische Regenabschaltung



Die Regenabschaltung kann problemlos mit der Zeitschaltuhr verbunden werden und sorgt für eine korrekte Bewässerung während regenreicher Perioden

Wetterbeständiges Gehäuse für die Zeitschaltuhr

Ermöglicht die Außeninstallation der meisten innen zu installierenden Steuergeräte. UL® konform.

Automatische Ventile

Beständige, korrosionsfreie

Kunststoffkontruktion. Die automaschen Ventile sind als absaugfeste oder gerade Ventile mit sicherer Niederspannung

Automatische Wandler


Beständige, korrosionsfreie Kunststoffkontruktion. Zur Umwandlung der meisten Kunststoff- oder

Messingventilmarken auf automatisch. Kabelverbinder

Schützt Niederspannungskabel vor Korrosion oder Kurzschlüssen

Sender und Empfänger für Fernbedienung

Zur Steuerung Ihres Bewässerungssystems durch Knopfdruck bei einer Entfernung von bis zu 60 m vom Controller



FEHLERBEHEBUNG

Mögliche Problemursachen

Eine oder mehrere Stationen schalten sich nicht ein.

- 1. Defekte Magnetspule
- 2. Kabel defekt oder nicht angeschlossen. 3. Flusskontrollspindel eingeschraubt, Ventil schaltet sich ab.
- 4. Programmierung ist falsch.

Stationen schalten sich ein, wenn dies nicht beabsichtigt ist: 1. Wasserdruck zu hoch.

2. Mehr als eine Startzeit ist programmiert. Eine Station ist hängengeblieben und schaltet sich nicht ab:

1. Defektes Ventil.

Schmutzteilchen oder Partikel sitzen im Ventil fest. 3. Defekte Ventilmembran

Alle Stationen schalten sich nicht ein: 1. Transformator defekt oder nicht angeschlossen.

- 2. Programmierung ist falsch. Sicherung ist durchgebrannt.

Controller kann nicht in Betrieb gesetzt werden: 1. Sicherung ist durchgebrannt 2. Transformator nicht in eine funktionstüchtige Wechselstromsteckdose


Stationen schalten sich weiterhin ein und aus, wenn sie dies

programmgemäß nicht tun sollten:

- . Mehr als eine Startzeit wurde mit sich überschneidenden Plänen orogrammiert.
- 2. Übermäßiger Druck. Sicherung brennt dauernd durch

1. Kurzschluss im Kabel oder Magnetspulen.

Abschn<u>itt **Installation der Ventile**,</u> Pumpestartrelais und Hauptventile 1. Verkabelung der elektrischen Ventile en der Zeitschaltuhr und Ventilen unter 210 m. so ■ Ist der Abstand zwisch verwenden Sie WaterMaster® Regnerkabel oder 20er (AWG) kunststoffummanteltes Thermostatkabel zum Anschließen der Zeitschaltuhr an den Ventilen. Ist der Abstand größer als 210 m, so verwenden Sie 16er (AWG) Kabel. Die Klemmen fassen Kabel bis zu einer Stärke von 14. Das Kabel kann im Boden verlegt werden; einen besseren Schutz bietet trotzdem ein unterirdischer Kabelkanal. Achten Sie darauf, dass die Kabel in Bereichen, in denen in Zukunft gegraben wird nicht beschädigt werden.



BBILDUNG 17: Anschluss der Zeitschaltuhr an die Ventile ■ Jedes Ventil ist mit zwei Kabeln ausgestattet. Ein Kabel wird als Massekabel